BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Rothenburg US Stereo CR

7 6**44** 887 080/081 7 6**44** 887 180/181

Service Manual · Abgleichanweisung
Manuel de service · Manual de servicio

											BP/KDI	B 3 D85 44	40 012 Mi	11. 85
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•
AM (((•))) FM < SEEK >	AM ((*))) FM SCAN >	Station 5 x AM 5 x FM	Display AM/FM Station 1-5 DX/①/DK	DFC ASU		Mini 10	(Programm)	*Dolby®	METAL	§ - ∠ 2- R 1609 R 1659	- ✓ - R 1621	ე:	N -≠- R 1625 R 1678	4 x 7 W (4 Ω) (• [])

USA Supplementary documentation:

- 1. Spare parts list
- 2. Measures for testing and repairs Cassette mechanism 10
- 3. Circuit diagram

F Documentation complémentaire:


- 1. Liste de pièces détachées
- Mesures d'essai et de réparation Mécanisme de cassette 10
- 3. Schéma de connexions

D Weitere Dokumentationen:

- 1. Ersatzteilliste
- 2. Prüf- und Reparaturmaßnahmen Cassettenlaufwerk 10
- 3. Schaltbild

E Documentación suplementaria:

- 1. Lista de piezas de repuesto
- Medidas de ensayo y de reparación Mecanismo de cassette 10
- 3. Esquema de conexión





USA Drift adjustments

R 1340 Switch the set on for about 2 min. R 1320 Use a suitable cassette (3150 Hz). Adjust side 1 to $\pm 0\%$ by means of R 1340. Press the reverse button. Adjust side 2 to $\pm 0\%$ by means of R 1320.

F Réglage de la dérive

R 1340 Mettre le poste en service (env. 2 min.). B 1320 Utiliser une cassette adéquate de 3150 Hz. Régler face 1 à ±0% à l'aide de R 1340. Enfoncer la touche reverse. Régler face 2 à $\pm 0\%$ à l'aide de R 1320.



B 1340 Cassettenteil ca. 2 Min. in Betrieb nehmen. R 1320 Drift-Cassette 3150 Hz benutzen. Mit R 1340 Seite 1 auf ±0% einstellen. Reverse-Taste drücken. Mit R 1320 Seite 2 auf ±0% einstellen.

Ajustes de la desviación

R 1340 Conectar el aparato (aprox. 2 min.). R 1320 Utilizar una cassette apropiada de 3150 Hz. Aiustar cara 1 a $\pm 0\%$ mediante R 1340. Pulsar la tecla reverse. Ajustar cara 2 a ±0% mediante R 1320.



Dolby ("on")

Insert a 400 Hz Dolby level cassette. Connect the AF voltmeter to test point (3) or (4) (PL 20). Use R 1600 and R 1650 to set to 580 mV per channel.

F Dolby ("marche")


Insérer une cassette niveau Dolby de 400 Hz. Raccorder le voltmètre B.F. au point de mesure 33 ou 33 (PL 20). Régler à 580 mV par canal à l'aide de R 1600 et R 1650.

Dolby ("Ein")

400 Hz Dolby-Pegelcassette einlegen. NF-Voltmeter am Mp 🕸 bzw. Mp 43 anschließen (PL 20). Mit R 1600 sowie R 1650 je Kanal 580 mV einstellen.

E Dolby ("encendido")

Introducir una cassette nivel Dolby de 400 Hz. Conectar el voltímetro BF al punto de medida (33) o (9L 20). Sintonizar a 580 mV por canal mediante R 1600 y R 1650.



- 2 -

Adjustment of Regulators

R 604 19 kHz

PL06

Remove the AM board.
Frequency counter to (about 5 mV). With R 604 adjust 19.000 kHz.

R 101 @@Switching threshold

PL06 With R 101, adjust to 0.6 V.

Switch radio to stereo.

Supply 100 MHz, 500 μV from signal generator to antenna

Set signal generator to external modulation (FM). Connect stereo coder SC 5.

Press button "M/R = L".

Press button "1 kHz".

Press button "Preemphasis".

Press button "Pilot".

Adjust 20 kHz deviation with slide control "Signal". Adjust to 27 kHz with slide control "Pilot".

Let station finder tune in a station.

Adjust balance, R 101 to ...

Adjust 1 W output with volume control. Press button M+S/L at stereo coder.

Set signal generator to 40 μV .

Set R 101 to stereo (stereo channel separation).

Turn R 101 until the output of both channels is balanced (mono). Change signal generator between 40-60 μV and

check mono-stereo transition.

Aiustement avec les régulateurs

R 604 19 kHz

PL06 (a) 100 MHz, 100 μV non modulé.

Aligner récepteur avec la recherche automatique. Enlever la platine AM. Compteur de fréquences à 🍄 (environ 5 mV). Avec R 604 ajuster 19,000 kHz.

R 101 @@Seuil de commutation

Avec R 101 ajuster à 0,6 V. PL06

Mettre récepteur à stéréo. Injecter, du générateur de mesure, 100 MHz, 500 uV, à l'antenne.

Régler le générateur de mesure à modulation externe (FM).

Raccorder le codeur stéréo SC 5. Appuyer sur touche "M/R = L"
Appuyer sur touche "1 kHz".

Appuyer sur touche "Preemphasis".

Appuyer sur touche "Pilot".

Régler 20 kHz déviation de fréquence avec le

commutateur glissant "Signal"

Régler à 27 kHz avec le commutateur glissant "Pilot".

Chercher un émetteur à l'aide du chercheur stations. Régler la balance, R 101 à .

Régler 1 W Output avec le régulateur de volume. Appuyer sur touche "M+S/L" au

Régler le générateur de mesure à 40 μV .

Mettre R 101 à O (séparation des canaux stéréo). Tourner R 101 jusqu'à ce que la sortie des deux

60 μV et contrôler le passage mono-stéréo.

canaux concorde (mono). Changer le générateur de mesure entre 40 et

Alignment AM/FM

Alignment of oscillator and input circuits The oscillator alignment is effected without signal generator. To the frequency adjusted on the display adjust the corresponding voltage with the alignment elements.

Alignement AM/FM

Alignement de l'oscillateur et des circuits d'entrée L'alignement de l'oscillateur est effectué sans générateur de signaux. Avec les éléments d'alignement, ajuster la tension appropriée à la fréquence ajustée sur l'affichage.

Reglereinstellungen

R 604 19 kHz

PL06

® 100 MHz, 100 μV unmoduliert. Empfänger durch Suchlauf abstimmen. AM-Platte entfernen. Frequenzzähler an 🏵 (ca. 5 mV). Mit R 604 19,000 kHz einstellen.

R 101 @ Schaltschwelle

PL06 Mit R 101 auf 0,6 V einstellen.

Empfänger auf Stereo schalten. Meßsender mit 100 MHz, 500 μV auf Antenne

Meßsender auf Fremdmodulation stellen (FM).

Stereocoder SC 5 anschließen. Taste "M/R = L" drücken.

Taste "1 kHz" drücken.

Taste "Preemphasis" drücken

Taste "Pilot" drücken.

Mit Schieberregler "Signal" 20 kHz Hub einstellen. Mit Schieberregler "Pilot" auf 27 kHz regeln.

Sender durch Suchlauf abstimmen lassen. Balance einregeln, R 101 auf ...

Mit Lautstärkeregler 1 W Output einstellen. Am Stereocoder Taste M+S/L drücken.

Meßsender auf 40 uV stellen. R 101 auf () stellen (Stereo-Kanaltrennung).

R 101 so weit drehen, bis der Ausgang beider Kanäle gerade gleich ist (Mono).

Meßsender zwischen 40 und 60 μV verändern und Mono-Stereo-Übergang kontrollieren



Ajustamiento con reguladores

R 604 19 kHz

PL06 (2) 100 MHz, 100 μV unmodulado. Sintonizar el receptor per sintonía automática. Sacar la placa AM. Contador de frecuencia en (aprox. 5 mV). Ajustar 19,000 kHz con R 604

R 101 @ Limite de conexión

PL06

Ajustar con R 101 a 0.6 V.

Conectar el receptor a estéreo. Alimentar la antena con generador de señal con 100 MHz, 500 μV.

Colocar el generador de señal a modulación

externa (FM). Conectar el coder estéreo SC 5.

Presionar la tecla "M/R = L" Presionar la tecla "1 kHz". Presionar la tecla "Preemphasis"

Presionar la tecla "Pilot" Ajustar 20 kHz de ellevación con el regulador cor-

redizo "Signal" Ajustar a 27 kHz con el regulador corredizo "Pilot"

Dejar sintonizar el generador por sintonía automática.

Ajustar el balance, R 101 aQ.

Ajustar 1 W de salida con el control de volumen. Presionar la tecla M + S/L en el coder estéreo.

Regular R 101 hasta que la salida de ambos cana-

les está igual (Mono).

Abgleich AM/FM

Abgleich Oszillator und Vorkreise

Der Oszillator-Abgleich erfolgt ohne Meßsender. Zu der auf dem Display eingestellten Frequenz wird mit den Abgleichelementen die dazugehörige Spannung eingestellt.

Ajuste AM/FM

Ajuste del oscilador y precircuitos

El ajuste del oscilador se hace sin generador de señal. Con los elementos de ajuste colocar la tensión correspondiente a la frecuencia ajustada en el display.

F١

Poner el generador de señal a 40 µV. Poner R 101 a O (Separación de canales estéreo).

Cambiar el generador de señal entre 40 y 60 µV y controlar la transición mono-estéreo.

Antenne

ellen (FM).

Hub einstellen. z regeln. assen.

stellen ken.

ennung). ng beider

verändern und

res

automática

x. 5 mV).

r de señal con

dulación

regulador cor-

orredizo

sintonía auto-


ol de volumen. er estéreo.


canales estéreo) le ambos cana-

tre 40 y 60 μ V y 9O:

er. Zu der auf dem Abgleichelementen

de señal. Con los ondiente a la frecu-





(USA) Ratio Symmetrie

- The ratio circuit L94 is adjusted to the same positive and negative crest value.
- During a ratio voltage, measured at Mp of 0.5 V, the signal
- During a ratio voltage, measured at Mp & O 0.5 v, the signal generator has to be adjusted to ratio-zero (max.).

 By detuning the signal generator to the higher and the lower frequency, measure the crest values (+U/-U) at Mp with a second measuring instrument and determine the average value.
- Example for the calculation of the average value:

- Adjust the signal generator to the positive or negative crest value Adjust the ratio secondary circuit L 94 to the average value (110 mV)
- Ratio control: by detuning the signal generator to the lower or higher frequency, check whether the two crest values are identical.

F Symétrie Ratio

- Le circuit ratio L94 est aligne à la même valeur-crête négative et
- Pendant une tension ratio de 0,5 V mesurée au Mp le générateur
- de signaux est aligne à ratio-zéro (max.).

 En désaccordant le générateur de signaux à la fréquence plus haute ou plus basse, les deux valeurs-crêtes (+U/-U) doivent être mesurées au Mp avec un second instrument de mesurage et la valeur moyenne doit être trouvée.
- Exemple pour la calculation de la valeur moyenne:

1 kHz

- Alignement du générateur de signaux à la valeur-crête positive ou négative. Aligner le circuit ratio secondaire L 94 à la valeur
- Contrôle ratio: en désaccordant le générateur de signaux à la fréquence plus haute ou plus basse contrôler si les deux valeurscrêtes + U/ - U sont identiques.

D Ratio-Symmetrie

- Der Ratio-Kreis L94 wird auf gleiche positive und negative Höckerhöhe abgeglichen.
- none abgeglichen.


 Bei einer Ratiospannung, gemessen am Mp. von 0,5 V, wird der Meßsender auf Ratiomitte (max.) abgestimmt.

 Durch Verstimmen des Meßsenders zur höheren und zur niedrigeren Frequenz werden am Mp. mit einem zweiten Meßinstrument die Höckerspannungen (+U/-U) gemessen und der Mittelwert bestimmt. pestimmt.
- Mittelwert-Beispiel: + U = 130 mV U = 90 mV Summenspannung = 220 mV $\frac{220}{100} = 110 \text{ mV}$ Mittelwert: 2
- Meßsendereinstellung auf positiven oder negativen Höcker einstellen. Ratio-Wendekreis L94 auf Summenspannung-Mittelwert (110 mV) einstellen
- Ratio-Kontrolle: Durch Verstimmen des Meßsenders zur höheren und zur niedrigeren Frequenz feststellen, ob beide Höckerspannungen +U/-U gleich groß sind.

E Simetría Ratio

- El circuito de ratio L 94 se calibra al la misma altura positiva y negativa de giba.
- Con una tensión de ratio de 0,5 V, medida al Mp se sintoniza el generador de ondas hacia frecuencias más altas y más bajas se miden (+U/-U) al Mp con un segundo instrumento de medida v se determina el valor medio.
- E jemplo del valor medio:

- Colocar el ajuste del generador de ondas a gibas positivas y negativas. Colocar el circuito reversible ratio L 94 al valor medio de tensión de suma (110 mV).
- Controles del ratio: comprobar por desintonia del generador de ondas a frecuencias más altas y más bajas, si ambas tensiones de giba $\pm U/-U$ son iquales.



Sensibilité 3.5 W (3.74 V) á 4 output (contrôle L à max.)

Sensibilidad 3.5 W (3.74 V) a 4 output (control L a max.)

m R (USA)

Indications mécaniques concernant le réglage MA

Pour le réglage et les réparations, il est nécessaire de sortir la plaque MA PL 02 et de la raccorder électriquement au moyen de deux câbles de réparation (à 6 pôles), réf.

(D) Mechanischer Hinweis zum AM-Abgleich

Für Abgleich- und Reparaturzwecke muß die AM-Platte PL 02 herausgezogen und über 2 Reparaturkabel (6polig), Bestell-Nr. 8 627 000 803, elektrisch verbunden werden.

Instrucción mecánica relativa al ajuste de AM

Para ajustes y reparaciones, la placa PL 02 de AM debe extraerse y conectarse eléctricamente mediante 2 cables de reparación (de 6 polos) No. de pedido 8 627 000 803.

AM-ZF-HF-Abgleich mit Meßsender/Outputmeter Alignement AM-FI-HF avec générateur de mesure/ outputmètre

AM-IF-RF Alignment with signal generator/Outputmeter Calibrado de AM-FI-RF con generador de señales outpútmetro

Bereich Band Gamme Gama	Ri = 60	2 Ω a = 150 Ω	Display (kHz)	✓ U _{AM}	<u>₩</u>		Abgleich Alignment Alignement Alineamiento
	®				F 260	4	Rausch max. max. noise bruit max. ruido max.
			1400		UHF ↓	282 mV	282 max.
AM ZF IF FI	1,4 30% AM 1 kHz	T			((((((((((282 <u>1V</u>	URatio 1 V
					F 270	282 17	max.
				,	F 271	282 <u>1V</u>	29 🛞

USA Ratio Symmetry

- The ratio circuit F271 is adjusted to the same positive and negative
- During a ratio voltage, measured at Mp of 1,0 V, the signal generator has to be adjusted to ratio-zero (max.).
- By detuning the signal generator to the higher and the lower frequency, measure the crest values (+U/-U) at Mp with a second measuring instrument and determine the average value.

Example for the calculation of the average value:

- Adjust the signal generator to the positive or negative crest value. Adjust the ratio secondary circuit F271 to the average value
- Ratio control: by detuning the signal generator to the lower or higher frequency, check whether the two crest values are identical.

F Symétrie Ratio

- Le circuit ratio F271 est ligne à la même valeur-crête négative et positive de la courbe.

 Pendant une tension ratio de 1,0 V mesurée au Mp le générateur
- de signaux est aligne à ratio-zéro (max.).
- En désaccordant le générateur de signaux à la fréquence plus haute ou plus basse, les deux valeurs-crêtes (+U/-U) doivent être mesurées au MP avec un second instrument de mesurage et la valeur movenne doit être trouvée.
- Exemple pour la calculation de la valeur moyenne

- Alignement du générateur des signaux à la valeur-crête positive ou négative. Aligner le circuit ratio secondaire F271 à la valeur moyenne (110 mV).
- Contrôle ratio: en désaccordant le générateur de signaux à la fréquence plus haute ou plus basse contrôler si les deux valeurscrêtes +U/-U sont identiques.

(D) Ratio-Symmetrie


- Der Ratio-Kreis F271 wird auf gleiche positive und negative Höckerhöhe abgeglichen.
- Bei einer Ratiospannung, gemessen am Mp p von 1,0 V, wird der Meßsender auf Ratiomitte (max.) abgestimmt.
- Durch Verstimmen des Meßsenders zur höheren und zur niedrigeren Frequenz werden am Mp mit einem zweiten Meßinstrument die Höckerspannungen (+U/-U) gemessen und der Mittelwert


- Meßsendereinstellung auf positiven oder negativen Höcker einstellen. Ratio-Wendekreis F271 auf Summenspannung-Mittelwert
- Ratio-Kontrolle: Durch Verstimmen des Meßsenders zur höheren und zur niedrigeren Frequenz feststellen, ob beide Höckerspannungen +U/-U gleich groß sind.

(E) Simetría Ratio

- El circuito de ratio F 271 no se calibra al la misma altura positiva y negativa de giba.
- Con una tensión de ratio de 1,0 V, medida al Mp se sintoniza el generador de ondas hacia frecuencias más altas y más bajas se miden (+U/-U) al Mp ♠ con un segundo instrumento de medida v se determina el valor medio.

- Colocar el ajuste del generador de ondas a gibas positivas y negativas. Colocar el circuito reversible ratio F 271 al valor medio de tensión de suma (110 mV).
- Controles del ratio: comprobar por desintonia del generador de ondas a frecuencias más altas y más bajas, si ambas tenisones de giba +U/-U son iquales.





(≋) ⟨282⟩


Durch Verstimmung des Meßsenders maximale Spannungsanzeige am Mp. 😥 einstellen.

Setting the maximum voltage indication at measuring point ob ymeans of signal generator detuning

Régler l'indication de tension maximale au point de mesure 🍁 en agissant sur le générateur de mesure.

Por desinfonización de la emisora de medición, ajustar la máxima indicación de tensión en el punto de medicion 282

AM-PL



2. Determination of the IF center frequency

When exchanging the FM quartz filters or if frequency indication varies, please determine the IF center frequency again.

2.1 Interrupt voltage supply for 10 sec in order to erase the station

- memory. 2.2 Pinch open the coding diodes D 810 813 (IF = 10.6 MHz)
- 2.3 Switch to range U
- 2.4 Switch the unit on
- 2.5 Display 87.5 MHz
- 2.6 fe + fz = fo

$$87.5 + 10.6 = 98.1 \,\text{MHz}$$

- 2.7 · ① to 🐠
- 2.8

 Align 87.5 MHz to Ratio zero
- 2.10 Read the frequency, for example 87.36 MHz
- 2.11 Determine IF
 - fo = 98.1
 - fe = -87.36
 - $fz = \overline{10.74}$
- 2.12 Connect coding diodes acc. to table (for example 1101).



2. Détermination de la fréquence centrale FI

En cas de l'échange des filtres quartz FM, ou si l'affichage de fréquence varie, veuillez déterminer la fréquence de milieu IF de nouveau.

- 2.1 Interrompre l'alimentation de tension pour 10 sec pour effacer la mémoire de l'émetteur.
- 2.2 Ouvrir les diodes de codage D 810 813 (IF = 10.6 MHz)
- 2.3 Commuter à la gamme U
- 2.4 Mettre l'appareil en circuit
- 2.5 Display 87,5 MHz

2.6 fe + fz = fo

$$87.5 + 10.6 = 98.1 \text{ MHz}$$

- 2.7 ① à 🚯
- 2.8
 Aligner 87,5 MHz à ratio zero
- 2.9 🐧 Compteur de fréquences à 🙈
- 2.10 Lire la fréquence, par exemple 87,36 MHz
- 2.11 Déterminer la FI
 - fo = 98,1
 - fe = -87,36
 - $fz = \overline{10,74}$
- 2.12 Raccorder les diodes de codage selon le tableau (par exemple 1101).



2. Bestimmung der ZF-Mittenfrequenz

Beim Austausch der FM-Quarzfilter oder bei Abweichungen der Frequenzanzeige ist die ZF-Mittenfrequenz neu zu bestimmen.

- 2.1 Spannungszufuhr für 10 sec unterbrechen, damit der Senderspeicher gelöscht wird.
- 2.2 Codierungsdioden D 810 813 aufkneifen (ZF = 10,6 MHz)
- 2.3 Bereich U schalten
- 2.4 Gerät einschalten
- 2.5 Display 87,5 MHz

2.6 fe + fz = fo

$$87.5 + 10.6 = 98.1 \text{ MHz}$$

- 2.7 ① an **①**
- 2.8 § 87,5 MHz nach Ratio-Null abstimmen
- 2.9 ⚠ Frequenzzähler an ⑧
- 2.10 Frequenz ablesen, z.B. 87,36 MHz
- 2.11 ZF bestimmen
 - fo = 98,1
 - fe = -87,36
 - fz = 10,74
- 2.12 Codierungsdioden nach Tabelle schalten, z.B. 1101.



2. Determinación de la frecuencia media FI

En el cambio del filtro de cuarzo de FM o en desviaciones del indicador de frecuencia, hay que determinar de nuevo la frecuencia media de FI.

- 2.1 Interrumpir la alimentación de tensión por 10 segundos, con ello queda apagado el acumulador de la emisora.
- ello queda apagado el acumulador de la emisora.
 Cortar los diodos de codificación D 810 813 (FI = 10,6 MHz)
- 2.3 Conmutar la gama U
- 2.4 Conectar el aparato
- 2.5 Display 87,5 MHz

2.6 fe + fz = fo

$$87.5 + 10.6 = 98.1 \text{ MHz}$$

- 2.7 (f) en 🚯
- 2.8 Sintonizar 87,5 MHz al ratio-cero
- 2.9 \(\hat{\chi}\) Contador de frecuencia en (a)
- 2.10 Leer la frecuencia, la por ejemplo 87.36 MHz
- 2.11 Determinar la FI
 - fo = 98,1
 - fe = -87,36
 - fz = 10,74
- 2.12 Conectar los diodos de codificación según la tabla (por ejemplo 1101).

	D 810	D 811	D 812	D 813	ZF
Codierungstabelle	0	0	0	0	10.600
1 = Diode erforderlich	1	0	0	0	10.6125
Coding table 1 = diode required	0	1	0	0	10.625
	1	1	0	0	10.6375
Tableau de codage 1 = diode nécessaire	0	0	1	0	10.650
Tabla de codificación	1	0	1	0	10.6625
1 = diodo necesario	0	1	1	0	10.675
	1	1	1	0	10.6875
	0	0	0	1	10.700
	1	0	0	1	10.7125
	0	1	0	1	10.725
	1	1	0	1	10.7375
	0	0	1	1	10.760
	1	0	1	1	10.7625
	0	1	1	1′	10.775
	1	1	1	1	10 7875

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

from No. 5 300 001 / 5 370 001



7 644 887 080/081

Rothenburg US

Stereo CR

(...081 einzelverpackt)

BP/KDB 3 D84 240 029 Su. 7. 84 / 12. 84: U5 . • 4 x 1000 Station Display N 0.0): 8 7 W *Dolby® (Pro-METAL AM (((+)) (((+))) AM/FM (4 Ω) -0 Mini 10 gramm) DEC \$ ~ -0 -2 \$ -Ø-FM FM Station 1-5 DX. 5 x AM ASU DX/OD/DD $\left(\bigcirc \right)$ R 1613 R 1625 R 1621 R 1609 < SEEK > SCAN > 5 x FM 0 B 1663 R 1678 8日日日 R 1659

(USA) Supplementary documentation:

- 1. Spare parts list
- 2. Measures for testing and repairs Cassette mechanism 10

Documentation complémentaire:


- 1. Liste de pièces détachées
- 2. Mesures d'essai et de réparation Mécanisme de cassette 10


(D) Weitere Dokumentationen:

- Ersatzteilliste
- 2. Prüf- und Reparaturmaßnahmen Cassettenlaufwerk 10

E Documentación suplementaria:

- 1. Lista de piezas de repuesto
- Medidas de ensayo y de reparación Mecanismo de cassette 10





Dolby-NR *


* Noise suppression system manu-factured under licence of Dolby Laboratories. The word Dolby and the double D symbol are the trademarks of Dolby Laboratories. Dolby-NR *

*Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laborato-ries hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.


Dolby-NR *
*Système de réduction du niveau sonore fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.


Dolby-NR *
*Sistema de eliminación de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el símbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.





Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim





In the circuit diagram, most of the connections on PL 20 are shown as cable assembly. Starting and ending point of a wiring within the assembly are identified with numbers.


Example: point of attachment (starting point) "encircled number" leads to "number without circle"; at the ending point the respective number is then encircled while the starting point is without circle.

Der Eritstehungsont (Querie) einer Sparinung ist im Schaftbild for orargestellt.

Die meisten Verbindungen auf PL 20 sind in der zeichnerischen Darstellung als Kabelbaum zusammengezogen. Anfangs- und Endpunkte einer Leitung im Kabelbaum sind mit Zihlen gekennzeichnet.

Beispiel: Anschlußpunkt (Anfangspunkt) "Zahl im Kreis", führt nach "Zahl ihne Kreis", am Endpunkt ist dann die gesuchte Zahl im Kreis anzutreffen, der Ausgangspunkt dagegen als "Zahl ohne Kreis".

Ejemplo: Punto de conexión (el punto de comienzo) es la circulo", al punto final puede encontrar la cifra "en el circu "la cifra sin cîrculo".



Particularidades en la forma del esquema de conexión
Para las diversas tensiones de alimentación se emplea el conocido sistema de números. El sitio de origen (fuente) de tensión está marcado rojo en el esquema de conexión.

La mayor parte de las conexiones en PL 20 se muestra como mazo de cable. Los puntos de comienza y finales

de un cable están marcados por cifras en el mazo.

Ejemplo: Punto de conexión (el punto de comienzo) es la cifra "en el circulo" que conduze a "la cifra sin circulo". al punto final puede encontrar la cifra "en el circulo". mientras el punto de salida se encuentra en "la cifra sin circulo".

power source Spannungsquelle source de tension fuente de alimenta **Rothenburg US Stereo CR** 7 644 887 080/081 (108 MHz)



BOSCH Gruppe

KUNDENDIENST AUTORADIO

Prüf- und Reparaturmaßnahmen Cassettenlaufwerk 10

Nachfolgende Prüf- und Reparaturmaßnahmen beziehen sich auf das Laufwerk und die Steuerelektronik.

Abweichungen, die je nach Gerätetyp verschieden sein können, sind dem entsprechenden Schaltbild oder der Kundendienstschrift zu entnehmen.

- Inhalt: 1. Funktionsbeschreibung
 - 2. Explosionszeichnung
 - 3. Teileliste
 - 4. Schmierhinweise
 - 5. Allgemeine Hinweise
 - 6. Prüf- und Reparaturhinweise
 - 7. Demontagehinweise
 - 8. Justage
 - 9. Laufwerk-Steuerelektronik

Laufwerk Mini 10

Um das Auffinden der in dieser Funktionsbeschreibung angegebenen Positionen zu erleichtern, ist die Explosionszeichnung in 5 Suchpfade eingeteilt.

Die Einteilung befindet sich am oberen Bildrand.

In Klammern gesetzte Zeichen (1)-(5) geben den Suchpfad an, in dem das genannte Teil in senkrechter Richtung zu suchen ist.

Beispiel: Wiedergabekopf 14 (5)

Der Wiedergabekopf 14 ist im Suchpfad 5 in

Pfeilrichtung zu suchen.

1. Funktionsbeschreibung

1.1 Cassetteneinschub, Wiedergabe

Beim Cassetteneinschub wird zunächst die Cassettenfeder 70 (2) (Auswurfbremse) nach oben gedrückt. Beim weiteren Einschieben drückt die Cassette die Führungsrolle 55 (3) und damit die Schieberplatte 53 (1/2) nach hinten. Dadurch wird die Feder 74 (1) gespannt und zieht den Liftschieber 73 (1) nach unten. Gleichzeitig wird durch den Liftschieber 73 (1) der Cassettenheber 72 (2,3) heruntergezogen und bringt die Cassettenführung 69 (2) in Betriebsstellung. Außerdem wird durch den Liftschieber 73 (1) die Auswurfplatte 57 (1) am Zapfen a (1) entriegelt. Von der gespannten Feder 58 (1) wird die Auswurfplatte 57 (1) nach vorn gezogen. Die Kante b (1) wird von der Rolle 16 (4) weggezogen. Der Tonkopfträger 11 (5) wird jedoch noch von dem Hebel 17 (1) an Kante c (1) festgehalten, bis die Cassette in Spielstellung ist.

Erst wenn die Cassette den Hebel 17 (1) nach unten drückt, wird der Tonkopfträger 11 (5) an der Kante c (1) entriegelt, die gespannte Feder 82 (1) zieht den Tonkopfträger 11 (5) in die Betriebsstellung. Dabei wird mit der Kante f (4,5) der Mutingschalter H 1300 (4) geöffnet.

Gleichzeitig werden dabei die beiden Gummiandruckrollen 39 (2) und 37 (3) von der auf dem Tonkopfträger
11 (5) gelagerten Drahtfeder 19 (4) gegen das Cassettenband gezogen. Je nach Steilung der AndruckrollenSteuerplatte 13 (4) wird eine der Gummiandruckrollenweiter gegen die dazugehörige Capstanwelle 61a (3)
gedrückt.

Von dem Arm 38 (3) wird dabei der Schieber 63 (3) betätigt, der den Cassettenschalter H 1304 (5) einschaltet. Die Kante d am Arm 38 (3) wird von der Gummiandruckrolle 37 (3) weggeschwenkt, so daß die Platte 50 (4) an den beiden Schiebern 85 (4) und 86 (4) anliegt.

Der Schalter H 1304 (5) ist geschlossen. Der Motor M 1300 (3) bekommt Spannung und treibt über den Antriebsriemen 62 (3) beide Schwungscheiben 61 (3) und über das Zahnradgetriebe 28 (2) eine der beiden Kupplungen 36 (2,3) an. Abhängig vom Betriebszustand der Mechanik (Normal oder Reverse) wird das Tonband von einer der Capstanwellen 61a (3) und der daran anliegenden Gummi-Andruckrollen 37 (3) bzw. 39 (2) mit der Geschwindigkeit von 4,76 cm/s in die entsprechende Richtung transportiert.

Da sich der Aufwickeldurchmesser zwischen Bandanfang und Bandende ständig verändert (vom kleinen zum großen Durchmesser), wird die daraus entstehende Drehzahldifferenz zwischen Kupplungsantrieb und Mitnehmer 36 (2,3) durch die Kupplung ausgeglichen.

1.2 Bandlaufkontrolle

Steuerung des Reversevorgangs

Bei Bandlauf wird durch die über die Sensor-Platte 67 (4) drehenden Kupplungen 36 (2,3) eine Impulsspannung erzeugt. Diese Impulsspannung wertet die nachgeschaltete Steuerelektronik aus.

Bei Bandstillstand (Bandende oder Bandstörung) bleiben die Impulse aus. Die Elektronik erkennt Stillstand des Aufwickeltellers und damit Bandstillstand.

Über die Steuerelektronik wird der Reversemagnet 3 (4) aktiviert, der dann den Schalter H 1303 (4) so bewegt, daß die Motorspannung umgepolt wird. Damit wird das Band in die andere Richtung transportiert.

1.3 Schneller Vorlauf

Beim Drücken der Vorlauftaste stößt die Kante h des Vorlaufschiebers 85 (4) gegen den Zapfen i des Hebels 40 (2). Der Hebel 40 zieht am Zapfen j den Tonkopfträger 11 (5) und damit den Tonkopf 14 (5) sowie mit der Feder 19 (4) die Gummiandruckrollen 37 (3) und 39 (2) zurück. Damit öffnet die Kante f des Tonkopfträgers 11 (5). Der Mutingschalter H 1300 auf der Sensorplatte 67 (4) schließt. Die Feder 45 (4) wird gespannt.

Gleichzeitig gleitet die Rastnase x des Vorlaufschieber 85 (4) an der federnd gelagerten Platte 50 (4) bis das Fenster k hinter die Rastnase hakt und somit den Vorlaufschieber 85 (4) rastet. Dabei stößt der Vorlaufschieber gegen den Schalter H 1302 (5), der durch die Einrastung geöffnet wird und in dieser Stellung bleibt, bis die Vorlauftaste 85 (4) entriegelt wird.

Dieses geschieht durch Reverseumschaltung oder durch Betätigen der Rücklauftaste 86 (3).

Die Schalterfunktion H 1302 erhöht die Motorspannung und somit die Drehzahl.

1.4 Schneller Rücklauf

Beim Drücken der Rücklauftaste stößt die Kante m des Rücklaufschiebers 86 (3) gegen den Zapfen i des Hebels 40 (2). Der Hebel 40 zieht am Zapfen i den Tonkopfträger 11 (5) und damit den Tonkopf 14 (5) sowie mit der Feder 19 (4) die Gummiandruckrollen 37 (3) und 39 (2) zurück. Damit öffnet die Kante f (4) des Tonkopfträgers 11 (5). Der Mutingschalter H 1300 auf der Sensorplatte 67 (4) schließt. Die Feder 45 (4) wird gespannt.

Gleichzeitig gleitet die Rastnase y des Rücklaufschiebers 86 (3) an der federnd gelagerten Platte 50 (4) bis das Fenster k hinter die Rastnase hakt und somit den Rücklaufschieber 86 (3) rastet.

Dabei stößt der Rücklaufschieber 86 (3) gegen die beiden Schalter H 1301 und H 1302 (5), die dadurch umgeschaltet werden und in dieser Stellung bleiben, bis die Rücklauftaste entriegelt wird.

Dieses geschieht durch Reverseumschaltung (Bandende oder Tastenfunktion) oder durch Betätigen der Vorlauftaste 85 (4).

Bei Betätigung des Schalters H 1301 (5) wird die Bandlaufrichtung umgekehrt. Gleichzeitig wird durch Öffnen des Schalters H 1302 (5) der Motor M 1300 (3) an eine höhere Betriebsspannung gelegt. Der Motor dreht schneller, und das Tonband wird dadurch mit höherer Geschwindigkeit transportiert.

Ist das Tonband voll zurückgespult oder wird der Rücklauf manuell unterbrochen, liefert die Steuerelektronik einen Reverseimpuls. Dadurch wird die verriegelte SR-Taste entriegelt und die Bandlaufrichtung umgekehrt. Die Wiedergabe erfolgt in vorheriger Richtung (Normal oder Revers). Gleichzeitig werden die Spannungserhöhung am Motor und die Cassettenstummschaltung aufgehoben.

Die Wiedergabebandlaufrichtung wird über die entsprechende LED angezeigt.

Die entriegelte SR-Taste gibt den Tonkopfträger 11 (5) frei, der von der gespannten Feder 82 (1) in Richtung Tonband gezogen wird.

Der Tonkopf und die entsprechende Gummiandruckrolle befinden sich wieder in Betriebsstellung.

1.5 Reverse (automatisch)

Bleiben im Betriebszustand "Wiedergabe" am Bandende die elektrischen Impulse von der Sensorplatte 67 (4) aus, wird der Reversemagnet RM 1300 (4) kurzzeitig aktiviert

Der Magnetanker wird eingezogen. Mit dem Reversemagnetanker ist die Schaltklinke n (4) mechanisch gekoppelt, so daß die Ankerbewegung auf die Schaltklinke n (4) übertragen wird. Die Schaltklinke erfaßt bei dieser Bewegung das besonders geformte Kunststoffteil p. (4), mit dem der Schalter H 1303 (4) verbunden ist. Mit jedem Anziehen des Magnetankers s (4) wird durch die Schalterfunktion H 1303 (4) die Spannung am Motor M 1300 (3) umgepolt. Von der Feder (4) an der Schaltklinke n (4) wird der Magnetanker nach jedem kurzzeitigen Anziehen wieder in die Ausgangslage zurückgezogen.

Bei jedem Reverseimpuls ändert der Motor M 1300 (3) seine Drehrichtung. Über den Antriebsriemen 62 (3) wird das große Kunststoffrad 28 (2) und somit die Zahnrad-

platte 28 (2) bewegt. Drehrichtungsabhängig wird das über einen Winkelhebel am Stützblech beweglich angebrachte kleine Zahnrad an einen der Wickelteller 36 (2,3) geklappt. Von dem Winkelhebel wird die Führungsplatte 33 (2) so weit zur Seite gedrückt, bis die Nase u der Führungsplatte 33 (2) den Zahnschieber 26 (4) in die gewünschte Richtung drückt. Dabei kommt der Zahnschieber 26 (4) in Eingriff mit der Zahnradplatte 28 (2). Der Zahnschieber 26 (4) wird in die gewünschte Richtung transportiert, und zwar so lange, wie die Zähne des Zahnschiebers 26 (4) mit der Zahnradplatte 28 (2) im Eingriff sind. Der Schieber 24 (4) ist in den Zahnschieber einge-hängt und über Platte 22 (4) mit der Andruckrollen-Steuerplatte 13 (5) verbunden. Damit wird je nach Laufrichtung die zuständige Gummiandruckrolle 37 oder 39 (3,1) gegen die Capstanwelle 61a (3) gezogen. Gleichzeitig wird der Schalter H 1305 (4) betätigt, der die richtige Spur des Tonkopfes 14 (5) und die zugeordnete Anzeige-LED schaltet.

Anzeige-LED schaltet.

Die Feder 27 (4) drückt, nachdem der Zahnschieber 26 (2) von der Zahnradplatte 28 (2) freigegeben ist, den Zahnschieber von dem Zahnrad der Zahnradplatte 28 (2). Die Feder 25 (3) wird bei Bewegung des Schiebers 24 (4) zunächst gespannt. Durch die gespannte Feder 25 (3) wird die mechanische Umschaltung des Zahnschiebers 26 (4) bei der Federentspannung unterstützt. Mit dem Zapfen t des Schiebers 24 (4) wird der Sperrhebel 47 (4) betätigt. Wenn sich der Schieber 24 (4) bewegt, rutscht der Zapfen t an der Kante v des Sperrhebels 47 (4). Der Sperrhebel 47 (4) ist mit der Platte 50 (4) über den Hebel w verriegelt. Bei Laufrichtungsumschaltung kann der Vor-85 (4) bzw. Rücklaufschieber 86 (4) am Fenster k der Platte 50 (4) entriegelt werden.


1.6 Reverse (manuell)

Beim Betätigen der manuellen Reversetaste wird der Reversemagnet RM 1300 (4) aktiviert. (Weiter s. 1.5* sowie 9.3 und 9.4)


1.7 Cassettenausschub


Beim Betätigen der Auswurfplatte 57 (1) gleitet die Kante ban der Rolle 16 (4) entlang und drückt über die Kopfträgerplatte 11 (5) den Tonkopf 14 (5) aus der Betriebsstellung.

Von der Feder 19 (4) werden zunächst die GA-Rollen 37 (3) oder 39 (2) von der Capstanwelle 61 a (3) abgehoben. Wird die Auswurfplatte 57 (1) weiter betätigt, dann drückt die Kante g des Tonkopfträgers 11 (5) gegen den Hebel 38 (3), der dann den Cassettenschalter H 1304 schaltet. Dabei wird der Zapfen f des Tonkopfträgers 11 (5) vom Mutingschalter H 1300 (4) abgehoben und der Schalter wird geschlossen. Beim weiteren Drücken der Auswurfplatte 57 (1) wird die Feder 58 (1) gespannt und der Zapfen a drückt den Liftschieber 73 (1) nach hinten. Dadurch wird der Cassettenheber 72 (2) und damit die Cassettenführung 69 (2) angehoben. Die Feder 74 (1) wird gespannt. Ist der Cassettenheber 72 (2) wieder in seiner Ruhestellung, dann wird die Schieberplatte 53 (2) von der Kraft der gespannten Feder 74 (1) nach vorn gedrückt und gleitet unter den Cassettenheber 72 (2). Dabei wird die Cassette von der Führungsrolle 55 (3) (an Schieberplatte 53 (2) befestigt) ausgeschoben. Die Auswurfbremse 70 (2) verhindert, daß die Cassette herausgeworfen wird.



Explosionszeichnung





Cassettenlaufwerk

Feder Gummi Vorlaufschieber Rücklaufschieber Schraube 2 x 1,6 Schraube 2 x 2 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2 x 4 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2 x 11 Schraube 2,6 x 4
Vorlaufschieber Rücklaufschieber Schraube 2 x 1,6 Schraube 2 x 2 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,7 x 5 Schraube 2,8 x 5 Schraube 2,8 x 4 Schraube 2,8 x 4 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 1
Rücklaufschieber Schraube 2 x 1,6 Schraube 2 x 2 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,7 x 5 Schraube 2,8 x 5 Schraube 2,8 x 1
Schraube 2 x 1,6 Schraube 2 x 2 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 1
Schraube 2 x 2 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 1
Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2 x 3 Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 1
Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2 x 4 Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2,3 x 5 Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2,6 x 4 Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2,6 x 5 Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2 x 4 Schraube 2 x 11
Schraube 2 x 11
Join aube 2,0 x +
Ring 1,5
Ring 1,6
Ring 2,0
Ring 3,0
ang 3,0
Scheibe 1,2 x 3 x 0,25
Scheibe 1,6 x 3,8 x 0,3
Scheibe 2,1 x 5 x 0,4
Scheibe 2,1 x 5 x 0,13
Scheibe 2,1 x 5 x 0,3
Scheibe 1,5 x 3,2 x 0,2
Scheibe 2,0 x 3,5 x 0,5
)-b-!b-04504
Scheibe 2.1 x 5 x 0.4

4. Schmierhinweise

Die in der nebenstehenden Explosionszeichnung mit Punkten gekennzeichneten Teile sind nach erforderlichen Demontagearbeiten mit Alvania-Fett Best.-Nr. 8627000722 leicht nachzufetten.

5. Allgemeine Hinweise

zur Reparatur an (Mini) Cassetten-Laufwerken

Bitte unbedingt beachten!

5.1 Zustand der Prüfcassette

Die für Prüfzwecke verwendete Cassette muß in einwandfreiem Zustand sein. Der Bandwickel darf keine Stufen aufweisen. Die Cassette muß leichtgängig sein, d. h. das zulässige Drehmoment der Cassette darf 17 cmp nicht übersteigen. Auch das Cassettengehäuse darf nicht beschädigt sein. Aus den o.g. Gründen ist eine Cassette stets in Originalverpackung aufzubewahren.

5.2 Zustand der Werkzeuge

Für Tonbandreparaturen verwendete Werkzeuge dürfen nicht beschädigt und müssen für den jeweiligen Einsatz geeignet sein. Ein unpassender Schraubenzieher z.B. erfordert einen so hohen Auflagedruck, daß mechanische Teile leicht verbogen oder beschädigt werden.

5.3 Schmierung

Siehe Schmierplan.

5.4 Pesen

Pesen nie mit Spiritus reinigen. Abgefallene Pesen erneuern, dabei auf ordnungsgemäße P.-Führung achten. Schief montierte Antriebsräder führen zum frühzeitigen Verschleiß der Pesen.

5.5 Hilfsmittel

Zur Arbeitsplatz-Ausstattung gehört ein Satz feinmechanischer Werkzeuge (s. Katalog BP/KDB 3 D82 001 012), Federwaagen oder Kontaktoren der Größe 250 und 1000 p, ein Meßschieber, Testcassetten, Drehmoment-Cassette.

5.6 Prüf- und Meßgeräte

Zu einem gut ausgerüsteten Arbeitsplatz für TB-Reparaturen gehören folgende Meßgeräte:

- Transistorvoltmeter mit Ohmmeßbereich
- NF-Millivoltmeter
- NF-Generator
- Tonhöhen-Schwankungsmesser
- Oszillograf
- Batterie-Ersatzgerät 14 V/4 A
- Frequenzzähler
- Entmagnetisierungsdrossel 8 627 000 359

5.7 Reparaturhilfe

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Aufstellung von Prüfungen, denen jeweils eine Abhilfemaßnahme gegenübersteht.

Damit gezielte Reparaturmaßnahmen getroffen werden können, haben wir die Aufstellung in Funktionsgruppen unterteilt.

6. Prüf- und Reparaturhinweise

4	Prüfung/Fehler			Abhilfe/Maßnahme
. 1	Cassette wird nicht angenommen Wird beim Cassetteneinschub die Führur nach hinten bewegt?	igsrolle 55		
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen
	1			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage anleitung und Schmierplan)
	Wird der Cassettenlift 69 in Spielstellung	gezogen?		
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen
	\downarrow			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage anleitung und Schmierplan)
	Rastet die Cassette hörbar in Spielstellung	j ?		
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen
	\downarrow			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage anleitung und Schmierplan)
	Cassette wird angenommen.			
2	Keine Cassettenwiedergabe Liegen Tonkopf 14 und GA-Rolle 37 bz Tonband? ja	w. 39 am	\rightarrow	
	1	7,011	ŕ	Tonkopfträger 11 blockiert – Hebel 17 hakt
	↓ Läuft der Motor 10 an?	77011	,	Tonkopfträger 11 blockiert – Hebel 17 hakt
	↓ Läuft der Motor 10 an? ja	nein	\rightarrow	
	↓ Läuft der Motor 10 an? ja ↓		\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung
			\rightarrow	
	ja ↓		\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert?	nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen
	ja ↓		\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert?	nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt,
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert?	nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt, Fehler in der LW-Steuerung
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert?	nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt, Fehler in der LW-Steuerung s. ElektrSchaltung Mechanik instandsetzen
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert?	nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt, Fehler in der LW-Steuerung s. ElektrSchaltung Mechanik instandsetzen (s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert? ja ↓	nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt, Fehler in der LW-Steuerung s. ElektrSchaltung Mechanik instandsetzen (s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert? ja ↓ Ist der Tonkopf 14 in Ordnung?	nein nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt, Fehler in der LW-Steuerung s. ElektrSchaltung Mechanik instandsetzen (s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage anleitung und Schmierplan)
	ja ↓ Wird das Tonband transportiert? ja ↓ Ist der Tonkopf 14 in Ordnung? ja ↓	nein nein	\rightarrow	Motor defekt oder Fehler in der LW-Steuerung s. Elektrische Schaltung Mechanik instandsetzen Antriebsriemen 62 abgefallen oder defekt, Fehler in der LW-Steuerung s. ElektrSchaltung Mechanik instandsetzen (s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage anleitung und Schmierplan) Tonkopf erneuern und justieren (s. Montage- und Justieranleitung)

6.3	Kein schneller Bandlauf SV								
	Rastet gedrückte Taste SV?								
	ja	nein	\rightarrow	Gleitet Rastnase x (85) in das Fenster k (50)					
	\downarrow			Mechanik instandsetzen					
				(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage- anleitung, Schmieranweisung)					
	Wird der Tonkopfträger 11 zurückgedrückt Tonkopf 10 sowie die GA-Rolle 37 bzw. 39 vo band abgehoben?	und der om Ton-							
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen					
	1			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage- anleitung und Schmierplan)					
	Wird die Betriebsspannung am Motor 10 erh	öht?							
	ja	nein	\rightarrow	Fehler in der Laufwerksteuerung					
	.			(s. ElektrSchaltung)					
	•								
	Sind Antriebsriemen 62 und Magnetkupplur in Ordnung?	ngen 36							
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen					
	.			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage- anleitung)					
	Ist die Cassette in Ordnung?								
	ja	nein	\rightarrow	Andere Cassette verwenden					
	\downarrow								
	Bandschnellauf SV muß funktionieren.								
6.4	Kein schneller Bandlauf SR								
	Rastet gedrückte Taste SR?								
	ja	nein	\rightarrow	Gleitet Rastnase y (86) in das Fenster k (50)					
	,			Mechanik instandsetzen					
	.			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage- anleitung und Schmierplan)					
	Kontaktiert die verriegelte Taste SR, am 3 H 1301, H 1302 auf der Tonbandplatte? V Spannung am Motor 10 umgepolt und erhöh	Vird die							
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen					
	, <u>~</u>			Fehler in der LW-Steuerung					
	¥			,					
	Sind Antriebsriemen 62 und Magnetkupplu in Ordnung?	ngen 36							
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen					
	↓ Wird der Tonkopfträger 11 zurückgedrückt Tonkopf 10 sowie die GA-Rolle 37 bzw. 39 volument abgehoben?	und der om Ton-							
	ja ↓	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen					
	Ist die Cassette in Ordnung?								
	ja ↓	nein	>	Andere Cassette verwenden					
	Bandschnellauf SR muß funktionieren								

6.5	Kein Cassettenausschub (manuell) Ist die Ausschubtaste (mech.) in Ordnung	?		
	ja	nein	\rightarrow	Mechanik instandsetzen
	↓			(s. Funktionsbeschreibung, Demontageanleitung, Justage- anleitung und Schmierplan)
	Wird der Tonkopfträger 11 zurückgedrüc Tonkopf 10 sowie die GA-Rolle 37 bzw. 39 band abgehoben?	ekt und der 9 vom Ton-		
	ja	nein	\rightarrow	Rolle 16 abgefallen.
	↓			Mechanik instandsetzen.
	Bleibt der Motor stehen?			
	ja	nein	\rightarrow	Fehler in der Laufwerksteuerung
	· \			s. ElektrSchaltung
	Cassette wird ausgeworfen.			
6.6	Kein Reverse (automatisch)			
	Zieht Reversemagnet 1300 an?			
	ja	nein	\rightarrow	Liegt Spannung an der Magnetspule?
	\downarrow			ja nein → Fehler in der Steuerelektronik ↓ (s. Schaltung)
				Spule RM defekt oder Zuganker fest
				Mechanik instandsetzen
				(s. Funktionsbeschreibung)
	Wird mit dem Teil p die Schaltfunktion H gelöst?	1303 aus-		
	ja	nein	\rightarrow	Teil p oder Schalter H 1303 defekt
	ı			Mechanik instandsetzen
	•			(s. Funktionsbeschreibung)
	Wird die Motorspannung umgepolt?			
		nein'	\rightarrow	Fehler in der Steuerelektronik
				(s. Schaltung)
	↓ Reverse muß funktionieren	•		
_				
6.7	Kein Reverse (manuell)			
	lst der Schalter Reverse manuell in Ord liegt bei gedrückter Reversetaste L am V 1320?			
		nein	\rightarrow	Defekt. Laufwerksteuerung
				(s. Schaltung)
	Zieht Reversemagnet 1300 an?			
	weiter s. 6.6			

7. Demontage

7.1 Tonkopf 14

Hintere Befestigungsschraube 99 herausdrehen. Vordere Befestigungsschraube um eine Umdrehung lösen. Tonkopf zur Seite schwenken und unter der vorderen Kreuzschlitzschraube vorziehen.

Kabel umlöten (auf richtigen Anschluß achten).

7.2 GA-Rollen 37, 39

Befestigungsschraube 97 des Halters 44 lösen. Scheibe 109 entfernen. Druckhebel 52 abnehmen. Vor- und Rücklaufschieber 85, 86 anheben, nach vorn ziehen, und vom Führungsbolzen des Grundchassis abheben.

Sicherungsscheibe 110 entfernen. Hebel 40 und GA-Rolle 39 bzw. Arm 38 und GA-Rolle 37 von den Führungsbolzen abheben.

Beim Einsetzen der GA-Rollen darauf achten, daß die Feder 19 in richtige Position gebracht ist.

Bei Montage der GA-Rolle 37 auf die Funktion des Cassettenschalters 65 achten.

7.3 Schwungscheiben 61

Sicherungsscheiben 103 und Ringe 114 von den Capstanwellen 61a entfernen. Capstanwellen etwas nach unten drücken und Antriebsriemen 62 von den Schwungscheiben 61 abnehmen. Schwungscheiben 61 mit Capstanwellen 61 a aus dem Grundchassis 1 ziehen.

7.6 Kupplungen 36

Zunächst Cassettenführung 69 und Cassettenheber 72 demontieren (s. 7.5).

Scheibe 109 entfernen. Kupplung 36 abnehmen. Scheibe 112 beachten.

7.7 Zahnradplatte, kompl. 28

Schraube 90 an der Cassettenführung 69 herausdrehen. Buchse 71 und Cassettenfeder 70 abnehmen. Die Schrauben 96 von oben herausdrehen. Zahnradplatte nach unten herausnehmen. Antriebsriemen 62 beachten.

7.8 Kopfträger 11

Vor- und Rücklaufschieber demontieren (s. 7.2). Scheibe 102 von Rolle 16 entfernen. Rolle 16 abnehmen. Feder 82 am Grundchassis aushaken.

Bei Laufwerken mit Haltemagnet HM 1300 sind die Hebel 78 und 79 zu lösen.

Scheiben 110 lösen. Hebel 40 und Arm 38 mit den GA-Rollen 39 und 37 abnehmen. Schraube 94 herausdrehen. Platte 68 zur Seite klappen. Ring 104 an Platte 22 entfernen. Kopfträger 11 aus den Führungen heben und herausnehmen.


7.4 Antriebsriemen 62

Beide Schrauben 94 der Sensorplatte 67 lösen. Sensorplatte zur Seite schwenken. Antriebsriemen 62 abnehmen

Neue Antriebsriemen unverdrillt montieren.

Sensorplatte 67 wieder festschrauben.


Cassette einschieben und Funktion des Stummschalters H 1300 kontrollieren.



7.5 Cassettenführung 69, Cassettenheber 72

Schenkelfelder 74 entfernen. Schieberplatte 53 nach hinten drücken, Cassettenführung in Spielstellung bringen. Schraube 94 am Cassettenheber 72 lösen.

Cassettenheber 72 und Cassettenführung 69 abnehmen.



Montage:


Cassettenheber 72 mit Cassettenführung 69 verbinden. Liftschieber 73 auf Laufwerk setzen.

Schieberplatte 53 in Richtung "B" herausziehen.

Cassettenführung 69 und -heber 72 in Richtung "A" herunterdrücken.

Cassettenheber und -führung in Richtung "G" schieben, Öffnung "E" des Cassettenhebers auf den Führungszapfen "F" des Chassis hängen, Kante "C" des Liftschiebers 73 in Öffnung "H" des Cassettenlifts einhaken.

Cassettenheber mit Schraube 94 an Chassis befestigen. Schenkelfelder 74 in Öffnung "K" des Liftschiebers 73 einhaken und die andere Federseite auf der Schieberplatte 53 einhaken.




8. Justage

8.1 Andruck-GA-Rolle:

250 bis 310 p = 2,5-3,1 N gemessen an der Rollen-achse (nicht verstellbar)

8.2 Md-Kupplung:

35–60 pcm: 0,35–0,6 Ncm einstellbar: Verdrehen der Feder auf den Schrägen des Wickeltellers 36



8.3 Tonkopf:

Höhe:

Linie Bandführungen (einstellbar) Spiegel-cassette 8 627 000 375

Tiefe:

Mechanisch festgelegt


(nicht einstellbar)

Azimuth:

Mit Frequenzgang-cassette 8 627 000 785

Aufzeichnung 10 kHz auf

max. Output



8.4 Bandgeschwindigkeit:

Soll: 4,76 cms Drift: (einstellbar: R 1320, R 1340)


8.5 Axialspiel Capstanwelle:


Mechanisch festgelegt

(nicht einstellbar)

8.6 Stummschalter:

In Stellung "Wiedergabe" 0,5–1 mm





9. Laufwerk-Steuerelektronik

Die Steuerelektronik für das Autoreverse-Laufwerk Mini 10 besteht aus der Sensorplatte (mit 2 Feldplatten-Sensoren, siehe LW 10 E) sowie aus der Autoreverse-Steuerschaltung V 1320 (CX 10006) und dem Motorregler V 1310 (LA 5512) auf PL 51. V 1320 liefert eine stabilisierte Spannung von 5,5 Volt (Pin 9) für die Feldplatten-Sensoren und die interne Auswertung der Steuerimpulse (Bandlauf-Erkennung). Über V 1320 und den nachgeschalteten Transistor V 1321 wird der Reversemagnet automatisch bzw. manuell gesteuert.

9.1 Cassetten-Einschub

Mit Einschub der Cassette wird die Steuerelektronik über H 1304 mit der Betriebsspannung U 14 (von V 1281 auf PL 20) versorgt. Die Zeitkonstante R 1301/C 1303 an Pin 4 des V 1320 überbrückt die Zeit bis zum Eintreffen von Impulsen (vom Feldplatten-Sensor) an Pin 8. Entsprechend der Laufrichtung wird die Impulsspannung von dem unter der Aufwickel-Kupplung befindlichen Sensor über H 1303 abgegriffen.

Der Muting-Schalter H 1300 öffnet, die TB-Mute-Leitung führt jetzt "H"-Pegel. Die Rdf/TB-Steuerleitung wird mit H 1304 auf "L" gelegt. Der NF-Weg auf PL 20 wird für Tonbandbetrieb umgeschaltet.

9.2 Bandlauf

Die Impulsspannung an Pin 8 (V 1320) wird verstärkt und steuert COMP 1 in einen Zustand, der über die Zwischenstufe die Zeitkonstante an Pin 4 (C 1303) entladen hält. Der normale Bandlauf stellt sich ein.

9.3 Autoreverse

Das Ausbleiben von Impulsen am Bandende hat zur Folge, daß sich C 1303 an V 1320 Pin 4 auflädt und bei Erreichen eines Schwellwertes der Timer aktiviert wird. Über eine interne Treiberstufe wird ein Ausgangsimpuls an den Leistungsschalter V 1321 geliefert. Der Reversemagnet RM 1300 wird aktiviert und löst die für die Spurumschaltung erforderlichen mechanischen Vorgänge aus.

Mit H 1303 wird die Motorspannung umgepolt und der Sensoreingang Pin 8 auf den jeweils anderen Sensor umgeschaltet.

Die Verzögerungszeit zwischen Erreichen des Bandendes und der Aktivierung des Reversemagneten beträgt ca. 1 s, die Dauer der Aktivierung ca. 150 ms.

9.4 Manueller Spurwechsel

Bei Betätigung des Schalters für den Spurwechsel (an der Geräte-Frontplatte) wird Pin 6 von V 1320 geerdet. Der Schwellwert an Pin 4 wird kurzfristig (≈ 50 ms) erreicht und löst die oben beschriebenen Vorgänge aus. Die Wiederholzeit des manuellen Reversevorgangs liegt bei ca. 1,5 s.

9.5 SV/SF

Wie für das Laufwerk 10 beschrieben, wird neben den mechanischen Vorgängen im Laufwerk die Motorspannung mit H 1302 erhöht und für den schnellen Rücklauf zusätzlich mit H 1301 umgepolt.

Der Muting-Schalter H 1300 schließt (TB Mute = "L"), wodurch auf PL 20 der NF-Weg unterbrochen wird. SV/SR bis Bandende löst einen Reverseimpuls aus, der die SV- bzw. SR-Taste entriegelt. Die Wiedergabe-Funktion wird automatisch eingeleitet (Restart).

9.6 Motorregler

Es kommt der Motorregler LA 5512 zur Anwendung, dessen Funktionsprinzip bereits beschrieben wurde (siehe LW 10 E). Für beide Wiedergabe-Laufrichtungen ist jeweils ein Einstellwiderstand für die Soll-Bandgeschwindigkeit vorhanden (R 1320, R 1340).

9.7 ARI-Motorstop (nur Heidelberg SQR 24)

Die Betriebsspannung für PL 51 wird über V 1281 (PL 20) zugeführt. Dieser Transistor wird von V 1280 in leitendem Zustand gehalten. Während einer Verkehrsdurchsage werden V 510 (gesteuert vom ARI-Logik- μ C) und V 1280 gesperrt. V 1281 schaltet aus, die LW-Steuerelektronik ist stromlos.

Bei Wiedereinschalten der Laufwerk-Versorgungsspannung ist durch C 1303 der Anlauf des Motors ohne Reverse-Auslösung ermöglicht.

Der NF-Weg (PL 20) wird während der Durchsage von der ARI-Logik zwangsweise auf Rundfunkbetrieb umgeschaltet.

